

DISPLEJ

(Všechny LED kontrolky svítí)

	Kontrolka PM (oranžová)	Kontrolka DATUM (zelená)	
12 hod/prosinec	12	60	
11 hod/listopad	11	55	
10 hod/říjen	10	50	
9 hod/září	01	45	
8 hod/srpen	08	40	
7 hod/červenec	07	35	
6 hod/červen	06	30	
5 hod/květen	05	25	
4 hod/duben	04	20	
3 hod/březen	03	15	
2 hod/únor	02	10	
1 hod/leden	01	05	

1 jednotka
(max. 4)
MIN / DEN



Druhý čas

Životnost baterie závisí na používání.

Typ baterie: CR1632 / SR6265W

PŘÍKLAD ČASU

12	60
11	55
10	50
01	45
08	40
07	35
06	30
05	25
04	20
03	15
02	10
01	05

PŘÍKLAD DATA

12	60
11	55
10	50
01	45
08	40
07	35
06	30
05	25
04	20
03	15
02	10
01	05



10/18

STORM

LONDON

DIGIREM

PŘEDNÍ STRANA

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Stiskněte tlačítko A, aby se zobrazil ČAS.

Stisknutím tlačítka B otevřete režim nastavení.

Stisknutím tlačítka A přejděte na HODINY v prvním sloupci.

Poznámka: Kontrolka PM se rozsvěcuje v poledne (12 hodin).

Stisknutím tlačítka B otevřete režim MINUTY.

Stisknutím tlačítka A přejděte na MINUTY v prostředním a posledním sloupci.

Stisknutím tlačítka B otevřete režim DATUM.

Stisknutím tlačítka A přejděte na MĚSÍC v prvním sloupci.

Stisknutím tlačítka B otevřete režim DEN.

Stisknutím tlačítka A přejděte na DEN v prostředním a posledním sloupci.

Poznámka: Datum se automaticky mění o půlnoci.

Stisknutím tlačítka B nastavte DATUM a ukončete režim nastavení (KONEC).

Druhý čas je umístěn na levé straně. Čas se nastavuje po vytažení nastavovacího kolečka.

ČTENÍ ČASU

Stiskněte tlačítko A, aby se zobrazil ČAS.

Přečtěte první sloupec.

Prvních 12 kontrolků udává HODINY počítané vzestupně (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12).

Příklad ukazuje 18:00 (6PM).

Dále přečtěte prostřední sloupec a odpočítejte minuty (maximálně 4 minuty); příklad ukazuje 4 minuty.

Pravý sloupec ukazuje značky 5 MINUT, které uběhly (05-10-15-20-25...).

Příklad ukazuje 20 minut.

Sečtete tato 2 čísla dohromady a dostanete celkový počet minut, které uběhly od celé hodiny (4+20).

Příklad ukazuje, že uběhlo 24 minut od 18 hodin.

ČTENÍ DATA

Dvakrát stiskněte tlačítko A, aby se zobrazilo DATUM.

Přečtěte první sloupec.

Prvních 12 kontrolků udává MĚSÍC počítaný vzestupně (leden-únor-březen-duben-květen...prosinec).

Příklad ukazuje srpen (8. měsíc).

Dále přečtěte prostřední sloupec a odpočítejte nejvýše 4 dny.

Příklad ukazuje 3 dny.

Pravý sloupec ukazuje značky 5 DNŮ, které uběhly (05-10-15-20-25-30).

Příklad ukazuje 25. den.

Sečtete tato 2 čísla dohromady a dostanete datum dne.

Příklad ukazuje 28. srpna (8. měsíce).

ZADNÍ STRANA