

STORM

LONDON

NÁVOD AQUA-PRO

NASTAVENÍ RUČIČKY DUÁLNÍHO ČASU

Rychlé nastavení duálního času

Nastavte hodinovou ručičku duálního času stiskem tlačítka A nebo B s korunkou v normální poloze.

Tlačítko A: každý stisk -1 hodina / Tlačítko B: každý stisk +1 hodina.

Přesné nastavení duálního času

Vyšroubujte a vytáhněte korunku do druhé polohy se sekundovou ručičkou v poloze 12 hodin.

Nastavte ručičku duálního času stiskem tlačítka A nebo B.

Tlačítko A: každý stisk -10 minut / **Tlačítko B:** každý stisk +10 minut.

Korunku pevně zašroubujte, aby byla zajištěna vodotěsnost hodinek.

RESETOVÁNÍ OBVODU PO VÝMĚNĚ BATERIE

Provádí se po výměně baterie za novou nebo po opětovném vložení stejné baterie. Proveďte krátké spojení tak, že se pinzetou z vodivého materiálu dotknete AC koncovky na bloku obvodu a základní desky. Tím dojde k resetování obvodu, jak je znázorněno níže.

Základní deska (main plate)

FUNKCE

VODOTĚSNOST DO 1000 M, DUÁLNÍ ČAS, 24HODINOVÝ CYKLUS, OTOČNÁ LUNETÁ, AUTOMATICKÝ HELIOVÝ BEZPEČNOSTNÍ VENTIL

Automatický heliový bezpečnostní ventil

Hodinová ručička

Minutová ručička

Tlačítko A

1. poloha 2. poloha

Korunka v normální poloze

Tlačítko B

24hodinová ručička

Datumovka

Sekundová ručička

Hodinová ručička duálního času (24 h)

NASTAVENÍ POLOHY RUČIČKY DUÁLNÍHO ČASU

Po vložení nebo výměně baterie a před nastavením času zkontrolujte, zda hodinová ručička duálního času je v poloze 0 (24 hodin). Pokud v této poloze není, nastavte ji níže popsáním postupem:

Vyšroubujte a vytáhněte korunku do druhé polohy .

Podržte tlačítka A a B současně stisknutá po dobu 3 sekund, potom je uvolněte. Ručička duálního času se mírně pohne a vrátí se do původní polohy.

Stiskem tlačítka A nebo B nastavte ručičku duálního času do polohy 0. Pokud příslušné tlačítko podržíte stisknuté, ručička se bude pohybovat rychle. Zatlačte korunku do normální polohy a pevně ji zašroubujte.

AUTOMATICKÝ HELIOVÝ BEZPEČNOSTNÍ VENTIL

Funguje automaticky v případech, kdy existuje rozdíl mezi tlakem uvnitř a vně hodinek při dekompresi. Ventil umožňuje vypuštění případného helia, čímž jsou hodinky chráněny před poškozením.

NASTAVENÍ ČASU/DATA

Pro nastavení času/data vyšroubujte korunku proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte korunku do druhé polohy a otáčením nastavujte čas. Vytáhněte korunku do první polohy a otáčením ve směru hodinových ručiček nastavujte datum. Po nastavení data/času pevně korunku zašroubujte, aby byla zajištěna vodotěsnost hodinek.

Nemanipulujte s korunkou/tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo ve vodě.

Poznámka: *Neprovádějte nastavení data v době od 21.00 do 1.00 hodin. Datum by se nemuselo správně nastavit.

*24hodinová ručička je automaticky synchronizována s hodinovou ručičkou.

*Datum se mění o půlnoci. Při nastavování času dbejte na správné nastavení AM/PM (ranní/odpolední čas). Jako indikátor AM/PM použijte 24hodinovou ručičku.