


STORM

LONDON

- Návod k nastavení hodinek s datem, event. s dnem v týdnu



Funkce

- hodiny, minuty, sekundy
- datum, event. den v týdnu

Jak nastavit čas

Vysuneme korunku K do krajní polohy a volným otáčením v obou směrech nastavíme přesný čas. Korunku K vrátíme do základní polohy.

Jak nastavit datum, event. den v týdnu

Vysuneme korunku K do krajní polohy a jemným zatlačením zpět zasuneme korunku K do mezipolohy.

Otáčením korunky K směrem dolů nastavíme den v měsíci, otáčením korunky K směrem nahoru nastavíme den v týdnu a korunku K vrátíme do základní polohy.