

STORM

AQUANAUT

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Pro nastavení data/času odšroubujte horní korunku proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji. Datum nastavíte, když korunku vytáhnete do první pozice (první cvaknutí), ve druhé pozici (druhé cvaknutí) nastavíte čas.

Po nastavení data/času našroubujte korunku na těsno zpět, abyste zajistili vodotěsnost. S korunkou nemanipulujte, jsou-li hodinky mokré nebo ve vodě.

VNITŘNÍ OTÁČIVÝ KROUŽEK SKLÍČKA

Vnitřní otáčivý kroužek sklíčka může ukazovat až 60 minut uplynulého času. Pro otočení kroužku otáčejte spodní korunkou, až se trojúhelníková značka dostane do stejné pozice jako minutová ručička. Pak můžete na otáčivém kroužku sklíčka sledovat uplynulý čas (od tohoto bodu).

Pozn.: Toto nejsou profesionální potápěčské hodinky.



05/10