

STORM

AQUATRON

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Pro nastavení času a data otočte korunku proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji. Korunku vytahujte, až uslyšíte první klapnutí, a v této pozici změníte datum tak, že budete korunku otáčet ve směru hodinových ručiček. Čas nastavíte, když korunku vytáhnete do pozice, kdy uslyšíte druhé kliknutí. Po nastavení data a času zatlačte korunku zpět, otočte s ní ve směru hodinových ručiček a utáhněte, čímž zajistíte vodotěsnost.

Vždy se ujistěte, že je korunka utažena pevně.

S korunkou nemanipulujte, jsou-li hodinky mokré, nebo nachází-li se ve vodě.

Poznámka: Toto nejsou profesionální potápěčské hodinky.



06/11