



Světélko

Nastavit

Režim

Prohlížení času/data
Pro prohlížení času stiskněte tlačítko „LIGHT“. Světélko se rozsvítí na dobu 3 sekund. Pokud je na displeji čas, stiskněte tlačítko „ADJ“ a můžete prohlížet čas, datum a sekundy.

Nastavení „TIME“ (času) a „DATE“ (data)
Pro osvětlení čísel při nastavování stiskněte a podržte tlačítko „LIGHT“.
Pro nastavení měsíce, data, hodiny a minuty (A = AM – dopoledne, P = PM – odpoledne) stiskněte opakovaně tlačítko „MODE“.
Pro nastavení číslic stiskněte tlačítko „ADJ“.
Pro přechod do další sekvence stiskněte tlačítko „MODE“.
Stiskněte tlačítko „MODE“ až do doby displeje času, dokončete nastavení a opusťte sekvenci.

Nastavení sekund
Pro prohlížení času stiskněte tlačítko „LIGHT“.
Pro prohlížení vteřin stiskněte tlačítko „ADJ“.
Pro nastavování stiskněte tlačítko „MODE“.
Pro prohlížení času a pro opuštění stiskněte tlačítko „ADJ“.

UPOZORNĚNÍ: Životnost baterie bude záviset na používání.