




10-14

STORM

V2 NAVIGATOR

FUNKCE

Speciální edice, duální čas, kompas, teploměr, odolnost proti postříkání.



DUÁLNÍ ČAS

Oba analogové mechanismy pracují nezávisle a mají samostatné baterie.

NASTAVENÍ DATA (levý mechanismus)

Vytáhněte korunku do polohy 1.
Pro změnu data otáčejte korunkou proti směru hodinových ručiček.

Zatlačte korunku zpět.

Poznámka: Datum je nutné na začátku každého měsíce ručně znovu nastavit.

NASTAVENÍ ČASU (oba mechanismy)

Vytáhněte korunku do polohy 2.

Nastavte správný čas otáčením korunky ve směru hodinových ručiček. Zatlačte korunku zpět.

Poznámka: Překročením hodnoty 12 AM se posune datum na hlavní mechanismu.

KOMPAS

Pouzdro hodinek musíte držet vodorovně, nesmíte je naklánět ani držet svisle.

Kompas je designová funkce, nikoli přesný přístroj. Jeho přesnost ovlivňuje okolní prostředí.

TEPLOMĚR

Měří atmosférickou teplotu ve stupních Celsia. Teploměr je designová funkce, nikoli přesný přístroj. Udává průměrnou teplotu za určitý časový úsek. Neposkytuje údaje o okamžité změně teploty.